




ZIBI S.A.  
Warszawa, ul. Wirażowa 119  
tel. (22) 32-89-111, 0801 120-110  
e-mail: zibi@zibi.pl  
www: [www.zibi.pl](http://www.zibi.pl)

## Zegarek Lorus kwarcowo-analogowy (Z022)


### CHARAKTERYSTYKA ZEGARKA

- Niniejszy zegarek stanowi połączenie zegarka kwarcowego z analogowym i cyfrowym wskazaniem czasu. Zegarek posiada trzy wskaźniki dla analogowego wskazywania czasu.
- Dokładność zegarka w normalnej temperaturze: +/- 30 sekund na miesiąc.
- Tryb wskazywania czasu: godziny, minuty, sekundy, miesiąc, data, dzień tygodnia, „PM” (wskazanie dostępne tylko w formacie 12-godzinnym).
- Naciśnij przycisk S1, aby wyświetlić wskazanie miesiąca i daty.**
- Tryb budzika: codzienny budzik.
- Tryb Timera  
Jednostka pomiaru: 1 sekunda  
Zakres odliczanego czasu: od 1 sekundy do 23:59'59”.
- Tryb Stopera  
Jednostka pomiaru: 1/100 sekundy  
Zakres odliczanego czasu: od 1 sekundy do 23:59'59”.
- Zakres temperatur działania: od -20°C do 70°C
- Typ baterii: CR2016, SR626SW


### CYFROWY WYŚWIETLACZ A



### CYFROWY WYŚWIETLACZ B



### USTAWIANIE CZASU (WSKAZANIE ANALOGOWE)




- Wyciągnij koronkę o jeden krok. Spowoduje to zatrzymanie się wskazówki sekundowej.
- Obracając koronkę ustaw aktualną godzinę.
- Pchnij z powrotem koronkę do pierwotnego położenia. Wskazówki zegarka ponownie uruchomią się.

\* Analogowe i cyfrowe wskazanie czasu mogą być ustawione niezależnie


### W JAKI SPOSÓB ZMIENIĆ TRYB WYŚWIETLANIA WSKAŻAŃ

Naciśnij przycisk S3, aby zmienić tryb wyświetlania. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wyświetlania wskaźników w przedstawionej poniżej kolejności.




### USTAWIANIE DATY I GODZINY


- Gdy zegarek jest w trybie wskazywania czasu, naciśnij jeden raz przycisk S2. Zacznie migać pozycja sekund.
- Gdy wybrana jest pozycja sekund (miga), naciśnij przycisk S1, aby zresetować wskazanie sekund do postaci 00. Jeśli przycisk S1 zostanie naciśnięty, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 30 do 59 sekund, wówczas wskazanie to zostanie wyzerowane i dodana zostanie jedna minuta. Jeśli przycisk S1 zostanie naciśnięty, gdy wskazanie sekund jest w zakresie od 00 do 29 sekund, wówczas wskazanie to zostanie wyzerowane, zaś pozycja minut nie ulegnie zmianie.
- Naciśnij przycisk S3, aby przejść do kolejnej pozycji ustawień.





4. Naciśnij przycisk S1, aby ustawić wartość. Przytrzymanie wciśniętego przycisku S1 powoduje szybszą zmianę ustawianej wartości.



5. Gdy wybrany został 12-godzinny format wskazywania czasu, wówczas dla godzin popołudniowych będzie pojawiało się wskazanie „PM”.



6. Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk S2, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia.



- Naciśnij przycisk S1, aby całkowicie zatrzymać pomiar czasu stoperem.
- Naciśnij przycisk S2, by wyświetlić ostatni międzyczas T1 (czas od 0 do T1). Wskazania zegarka przestana migać, ale stoper będzie wewnętrznie kontynuował pomiar czasu.
- Naciśnij ponownie przycisk S2, by powrócić do wyświetlania aktualnego czasu mierzonego stoperem.
- Kolejne naciśnięcie przycisku S2 powoduje pokazanie drugiego międzyczasu T2 (czas od zera do T2). Operację tę można powtarzać i odczytywać kolejne międzyczasy: 0 do T3, 0 do T4, itd.


Gdy zegarek jest w trybie normalnego wskazania czasu, naciśnij jeden raz przycisk S3, by zegarek przeszedł do trybu stopera.

**Pierwszy sposób używania stopera:**

- Naciskaj przycisk S1, by na przemian uruchamiać i zatrzymywać stoper.
- Naciśnij przycisk S2, aby wyzerować wskazania stopera.
- Naciśnij przycisk S3, aby przywrócić w zegarku tryb normalnego wskazania czasu (można do zrobić w dowolnym momencie, nawet gdy stoper realizuje pomiar czasu).


**Drugi sposób używania stopera:**

- Naciśnij przycisk S1, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Naciśnij przycisk S2, aby pokazać pierwszy międzyczas T1 (czas od 0 do T1). Wskazania zegarka przestana migać, ale stoper będzie wewnętrznie kontynuował pomiar czasu.
- Naciśnij ponownie przycisk S2, by powrócić do wyświetlania aktualnego czasu mierzonego stoperem.
- Kolejne naciśnięcie przycisku S2 powoduje pokazanie drugiego międzyczasu T2 (czas od zera do T2). Operację tę można powtarzać i odczytywać kolejne międzyczasy: 0 do T3, 0 do T4, itd.




**JAK USTAWIĆ CZAS BUDZIKA**

- Zegarek pozwala na ustawienie godzin i minut czasu budzika. Gdy budzik jest włączony, wówczas o ustawionym czasie rozlega się na 20 sekund sygnał dźwiękowy budzika. Aby zatrzymać rozlegający się dźwięk budzika naciśnij przycisk S1, S2 lub S3. Budzik można ustawić tylko dla jednej strefy czasowej. (T1 lub T2).
- Gdy zegarek jest w trybie normalnego wskazania czasu, naciśnij dwukrotnie przycisk S3, aby przejść do trybu budzika.
- W celu zmiany ustawienia budzika naciśnij przycisk S2. Zacznie migać pozycja godzin. W celu ustawienia migającej pozycji naciśnij S1.
- Aby przejść do pozycji minut, naciśnij przycisk S3. W celu ustawienia wartości naciśnij przycisk S1.
- Aby ustawić strefę czasową, naciśnij przycisk S3. Zacznie migać wskazanie AL.T1 lub „AL.T2”. Naciskając przycisk S1 wybierz strefę czasową.



- Gdy zegarek jest w trybie normalnego wskazania czasu, naciśnij 4 razy przycisk S3, aby przejść do trybu drugiej strefy czasowej.
- Naciśnij przycisk S2, aby rozpocząć procedurę ustawień. Zacznie migać pozycja godzin.
- Aby ustawić wartość, naciśnij przycisk S1 (+1 godzina).
- Naciśnij jeden raz przycisk S3, aby przejść do ustawiania pozycji minut.
- Ustaw wartość naciskając przycisk S1 (+30 minut lub -30 Minut).
- Naciśnij przycisk S2, aby potwierdzić ustawienia.
- Naciśnij przycisk S3, aby powrócić do trybu normalnego wskazywania czasu.



**WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BUDZIKA ORAZ SYGNALIZOWANIA PEŁNYCH GODZIN**

Gdy zegarek jest w trybie normalnego wskazania czasu, naciśnij dwa razy przycisk S3, by zegarek przeszedł do trybu budzika. Naciśnij przycisk S1, aby włączyć lub wyłączyć sygnał budzika lub wybijanie pełnych godzin.



**• REAKCJE ALERGICZNE****LORUS moduł Z022**

Z tego względu, że koperta zegarka oraz jego pasek dotykają bezpośrednio skóry, ważne jest, aby regularnie czyścić te elementy. W przeciwnym wypadku, można zabrudzić mankiety koszuli, a osoby o delikatnej skórze mogą dostać wysypki. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć możliwych reakcji alergicznych. Jeśli na nadgarstku wystąpi wysypka, należy zaprzestać noszenia zegarka i skonsultować się z lekarzem.

**• MAGNETYZM**

Niekorzystny wpływ na działanie zegarka ma silne pole magnetyczne. Zegarek należy trzymać z dala od przedmiotów będących źródłem silnego pola magnetycznego.

**• DRGANIA I WIBRACJE**

Zegarek może zużywać się podczas uprawiania sportu (powierzchnia zegarka może się ocierać), należy jednak uważać, aby nie upuścić zegarka, ani nie uderzać nim o twarde powierzchnie.

**• TEMPERATURA**

Zegarek został tak wyregulowany, aby zapewnić prawidłowość wskazań przy użytkowaniu w normalnej temperaturze.

**• CZYSZCZENIE**

Do czyszczenia zegarka stosuj jedynie miękką szmatkę oraz czystą wodę. Nigdy nie stosuj środków chemicznych, gdyż wodoszczelna uszczelka może skorodować.

**■ SERWIS**

W przypadku gdyby twój zegarek LORUS wymagał naprawy lub serwisowania, skorzystaj z punktów podanych na dołączonej karcie gwarancyjnej.



Wszelkie prawa zastrzeżone

**WSZYSTKO O CZASIE**  
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione bez zgody właściciela Firmy Grupa Zibi S.A.