



Importer:  
ZIBI Sp. z o.o.  
Warszawa, ul. Wirażowa 119  
tel. 022 32-89-111  
fax: 022 32-89-112  
e-mail: [zibi@zibi.pl](mailto:zibi@zibi.pl)  
www: <http://www.zibi.pl>

(Moduł NX11, NX14 )  
Zegarek LORUS Seria R23

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Aby w optymalny sposób wykorzystać jego możliwości prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji oraz jej zachowanie do późniejszego wglądu.

□ CHARAKTERYSTYKA

- Czas: Analogowe i cyfrowe wskazanie czasu**
- Automatyczny kalendarz:**
  - Kalendarz aktualizuje się do roku 2050 uwzględniając różnej długości miesiące łącznie z lutym w latach przestępnych.
- Funkcje czasu na świecie**
  - Wyświetla czas z 77 miast i regionów świata. Wśród 77 miast są miasta z czasem letnim z 30 minutami offsetu z UTC.
  - Ustawienie czasu letniego.
  - Po zdefiniowaniu własnej strefy czasowej można w łatwy sposób wyświetlić czas własnej strefy.
  - Wyświetlanie stref czasowych w Stanach Zjednoczonych
- 24-godzinny stoper**
  - Stoper mierzy czas do 23 godzin, 59 minut i 59 sekund z dokładnością do 1/100 sekundy dla pierwszych 60 minut, a dla dalszego czasu z dokładnością do 1 sekundy.
- Odliczanie wsteczne**
  - Odliczanie czasu może odbywać się do 9 godzin i 59 minut w 1-minutowych odstępach.
- Alarm codzienny (zwykły)**
  - Alarm codzienny rozbrzmiewa co 24 godziny o wyznaczonej porze.
  - Można przeglądać dzwonki alarmu podczas korzystania z funkcji demonstracji dzwonków.
  - Można ustawić Sygnał Pełnej Godziny
- Alarm jednokrotny**
  - Alarm pojedynczy brzmi tylko raz o wyznaczonym czasie i jest wyłączany automatycznie.
- Podświetlenie (panel elektroluminescencyjny)**
  - Wbudowane elektroluminescencyjne podświetlenie podświetla wyświetlacz na około 3 sekundy.

□ WYŚWIETLACZ I KORONKA



Pozycja koronki:  
a: pozycja normalna  
b: pozycja wyciągnięta (ustawienia czasu analogowego)

Caliber NX11




Pozycja koronki:  
a: pozycja normalna  
b: pozycja wyciągnięta (ustawienia czasu analogowego)

(Caliber NX14)

Caliber NX11 i NX14 różnią się od siebie wyglądem wyświetlacza, jednak korzystanie z nich jest takie same.


Każde naciśnięcie przycisku A pozwala na zmianę trybu według następującej kolejności.



Kiedy wyświetlacz powraca do wyświetlacza Czas/Kalendarz, słychać dźwięk potwierdzenia.

Wybór wyświetlacza w trybie Czas/Kalendarz

- Naciskanie przycisku D w trybie Czas/Kalendarz pozwala na zmianę wyświetlanych elementów kalendarza w górnej połowie wyświetlacza w części „day” (dzień), „date” (data), i „month” (miesiąc).
- Naciśnięcie i przytrzymanie na 2 do 3 sekund przycisku D w trybie Czas/Kalendarz pozwala na wybór wyświetlenia w górnej i dolnej połowie wyświetlacza, tak jak pokazano na schemacie poniżej.



- Wybór wyświetlacza możliwy jest tylko w trybie Czas/Kalendarz.

Jeżeli wszystkie segmenty wyświetlacza w trybie ustawień Czas/Kalendarz są świeżone i migają, oznacza to, że przypadkowo zostały jednocześnie wciśnięte przyciski C i D.

Nie oznacza to uszkodzenia zegarka. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk A, C lub D, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz.

## □ USTAWIENIE CZAS/ KALENDARZ

Dla ułatwienia, rozdziały dotyczące wyświetlacza cyfrowego i dla tarczy ze wskazówkami (czas analogowy) przedstawione zostały w poniższych rozdziałach w postaci odrębnych rysunków.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby wyświetlić ekran ustawień Czas/Kalendarz.  
*Aktualnie wybrany kod miasta miga w górnej części wyświetlacza.*
2. Naciskanie przycisku B umożliwia wybór pozycji do zmiany. Kolejność wyboru według poniższego schematu.




Na tym etapie można ustawić kod miasta dla własnej strefy czasowej. Więcej informacji w rozdziale „Powrót do ekranu własnej strefy czasowej”.

3. Za pomocą przycisku C lub D zmienia się wartość migającej pozycji.  
*\* Aby wybrać miasto dla strefy czasowej należy posłużyć się odpowiednim kodem reprezentującym nazwę danego miasta. Więcej informacji w rozdziale „Miasta i różnice czasu”.*
4. Aby potwierdzić ustawienia, należy nacisnąć przycisk A. Spowoduje to powrót do trybu Czas/Kalendarz.

### Uwaga

- **Ustawienie sekund**  
Aby zresetować ustawienie sekund do wartości 00 należy nacisnąć przycisk C lub D zgodnie z sygnałem czasu w momencie, gdy wskazanie sekund miga. Gdy wskazanie sekund w momencie wciśnięcia przycisku C lub D jest w zakresie pomiędzy 30 a 59 spowoduje wyzerowanie sekund do 00 i dodanie 1 minuty do aktualnego czasu.
- Po ustawieniu roku, miesiąca i dnia nazwa dnia tygodnia zostanie ustawiona automatycznie.
- **Ustawienie formatu 12/24-godzinnego**  
Gdy został wybrany 12-godzinny format wyświetlania czasu, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźnika AM (dla godzin porannych) i PM (dla godzin popołudniowych). Podczas ustawiania czasu w godzinach porannych należy zwrócić uwagę na wskazanie AM/PM.


## USTAWIENIE CZASU ANALOGOWEGO



1. Gdy wskazówka sekund jest na pozycji godziny 12:00 odciągnąć koronkę.  
*Wskazówka sekund zatrzyma się w miejscu.*
2. Obracać koronkę, aby ustawić wskazówkę godzin i minut na prawidłowe wskazanie czasu.
3. Wcisnąć pokrętko zgodnie z sygnałem czasu.


Zaleca się ustawić wskazówkę minut z wyprzedzeniem o 4 do 5 minut, a następnie w odpowiednim momencie cofnąć na prawidłowe wskazanie czasu.

## CZAS CYFROWY/ USTAWIENIE KALENDARZA




## USTAWIENIE WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ

Zegarek wyposażony jest w funkcję czasu na świecie. Umożliwia to sprawdzenie czasu w 77 miastach i rejonach na ziemi. Po ustawieniu własnej strefy czasowej dany kod miasta można oznaczyć jako własną strefę czasową (wskaźnik HOME). Umożliwia to łatwe sprawdzenie czasu we własnej strefie czasowej będąc w podróży w innej strefie czasowej.




1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund.  
*Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części wyświetlacza.*
2. Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta reprezentujący własną strefę czasową.
3. Należy wcisnąć jednocześnie przyciski C i D.  
*Przy wybranym kodzie miasta pojawi się wskaźnik HOME.*
4. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.  
Jeżeli zajdzie potrzeba ustawienia czasu, należy skorzystać z procedury opisanej w rozdziale „Czas cyfrowy/ Ustawienie kalendarza”.

## KORZYSTANIE Z FUNKCJI CZASU NA ŚWIECIE



1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualnie wybrany kod miasta zacznie migać w górnej części wyświetlacza.*
  2. Za pomocą przycisku C lub D należy wybrać kod miasta, dla którego ma być wyświetlony czas.
  3. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.
- W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie ze wskazaniem czasu aktualnie wyświetlanego kodu miasta.
  - Jeżeli zegarek pozostanie z migającym kodem miasta na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostały wykonane żadne operacje na zegarku, to zegarek automatycznie powróci do trybu Czas/Kalendarz

## USTAWIENIE CZASU LETNIEGO




1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.*
2. Naciskanie przycisku B cyklicznie włącza i wyłącza czas letni.
3. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.

### Uwaga

- Gdy na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik czasu letniego DST, to do wskazania czasu zostaje dodana 1 godzina do wszystkich kodów miast.
- Czas letni może być ustawiony dla kodów miast i regionów, w których używanie czasu letniego nie jest stosowane.
- W przypadku, gdy alarm został ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie z wyświetlaną godziną.

## POWRÓT DO WSKAZANIA CZASU WŁASNEJ STREFY CZASOWEJ




1. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk C przez 2 do 3 sekund. *Aktualne wskazanie kodu miasta zacznie migać.*
2. Należy jednocześnie wcisnąć przycisk C i D.
3. Należy nacisnąć przycisk A, aby powrócić do trybu Czas/Kalendarz. *Na wyświetlaczu pojawi się kod miasta oznaczony wcześniej wskaźnikiem HOME.*

### Uwaga

W przypadku, gdy alarm jest ustawiony, to dźwięk alarmu aktywuje się zgodnie ze wskazaniem czasu własnej strefy czasowej.

## KORZYSTANIE ZE STOPERA




1. Należy nacisnąć jeden raz przycisk A, aby przejść do trybu Stoper.
2. Naciskanie przycisku C uruchamia i zatrzymuje stoper.
3. Naciśnięcie przycisku D resetuje stoper do 00'00"00

### Uwaga

- Stoper kontynuuje naliczanie nawet po wyjściu z trybu Stoper. Dlatego po zakończeniu pracy stoperem zaleca się zatrzymanie go, gdyż powoduje to szybsze zużycie baterii.

## KORZYSTANIE Z ODLICZANIA WSTECZNEGO



## USTAWIENIE TIMERA

1. Należy nacisnąć przycisk A dwa razy, aby przejść do trybu Timer.
2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 2 do 3 sekund, aby przejść do ekranu ustawień Timera.
3. Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień (aktywne wskazanie miga).

Godzina 0 Minuty

4. Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie. *Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.*
5. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

### Uwaga

- Jeżeli czas odliczania zostanie ustawiony na 0:00, to funkcja Timera nie zadziała.
- Jeżeli zegarek pozostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Timera.


## OPERACJE NA TIMERZE

1. Naciskanie przycisku C uruchamia lub zatrzymuje odliczanie czasu.
2. Naciśnięcie przycisku D resetuje Timer do wartości początkowej.

### Uwaga

- Na 3 sekundy przed zakończeniem odliczania zegarek zasygnalizuje to dźwiękiem trwającym 10 sekund. Aby wyłączyć dźwięk, należy nacisnąć dowolny przycisk.
- Przed rozpoczęciem odliczania należy przyciskiem D zresetować Timer.
- Przyciskiem C zatrzymuje się i ponownie uruchamia odliczanie.
- Odliczanie Timera jest kontynuowane nawet po przejściu do innego trybu. Jeżeli nie używa się Timera w danym momencie, należy go wyłączyć, aby zmniejszyć zużycie baterii.

## ☐ KORZYSTANIE Z ALARMU CODZIENNEGO



1. Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby przejść do trybu Alarm codzienny.
2. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A na 2 do 3 sekund, aby przejść do trybu ustawień alarmu.  
*Wskaźnik godzin zacznie migać.*
3. Za pomocą przycisku B należy wybrać wskazanie do ustawień (aktywne wskazanie miga).

Godzina ◯ Minuty

4. Za pomocą przycisku C lub D należy ustawić migające wskazanie.  
*Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.*
5. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia.

### Uwaga

- Jeżeli zegarek zostanie pozostawiony z migającymi wskazaniami na wyświetlaczu i przez 1 do 2 minut nie zostaną wykonane żadne operacje, to zegarek automatycznie powróci do trybu Alarm codzienny.
- Jeżeli w trybie Czas/Kalendarz został wybrany 24-godzinny format wyświetlania czasu, to czas alarmu również będzie wyświetlany w 24-godzinnym formacie.
- Jeżeli stosowany jest 12-godzinny format wyświetlania czasu, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wskaźników AM/PM.

## Włączanie/ wyłączenie alarmu codziennego

Będąc w trybie Alarm codzienny naciskanie przycisku C cyklicznie włącza (wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik nie wyświetlany) alarm codzienny.

## Wyłączenie dźwięku alarmu


Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A, B, C lub D.

## Sprawdzenie dźwięku alarmu


Będąc w trybie Alarm codzienny należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 do 3 sekund przycisk C.

## • Włączanie/ wyłączenie Sygnału Pełnej Godziny

1. Należy nacisnąć przycisk A trzy razy, aby przejść do trybu alarm codzienny.
2. Naciskanie przycisku D cyklicznie włącza (wskaźnik wyświetlany) i wyłącza (wskaźnik nie wyświetlany) Sygnał Pełnej Godziny.




## ☐ KORZYSTANIE Z ALARMU JEDNOKROTNEGO



1. Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm jednokrotny.
2. Należy jeden raz nacisnąć przycisk C. Pojawi się aktualne wskazanie czasu powiększone o 1 minutę.
3. Naciskanie przycisku C lub D ustawia czas alarmu.  
*Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku C lub D powoduje zmianę wartości ze zwiększoną prędkością.*
4. Należy nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić ustawienia i powrócić do trybu Czas/Kalendarz.  
*Po włączeniu alarmu jednokrotnego na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 1-AL*

### Wyłączenie alarmu jednokrotnego

1. Należy nacisnąć przycisk A cztery razy, aby przejść do trybu Alarm jednokrotny.
2. Należy nacisnąć przycisk C i D, aby wyłączyć alarm.  
*Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „- - : - -”*




## Wyłączenie dźwięku alarmu

Dźwięk alarmu trwa 20 sekund. Można go wyłączyć naciskając przycisk A, B, C lub D.

## ☐ PODŚWIETLENIE

1. Naciśnięcie przycisku B w dowolnym trybie pracy zegarka podświetla tarczę zegarka.



- Jeżeli przycisk B zostanie naciśnięty w trybie Kalendarz lub w wygaszonym trybie Czas/Kalendarz, to na podświetlonym wyświetlaczu pojawi się czas i data.
- Częste używanie podświetlenia skraca żywotność baterii.
- Jeżeli podświetlenie jest słabe oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu. Dlatego zaleca się wymianę baterii na nową.
- Podczas używania podświetlenia zegarek może generować dźwięki. Nie świadczy to o nieprawidłowej pracy zegarka.

## WYMIANA BATERII

Miniaturowa bateria SEIKO SR626SW ( dla wyświetlacza analogowego) i SEIKO SR41W dla wyświetlacza cyfrowego zasilająca zegarek wystarcza przeciętnie na 2 lata.

Ponieważ baterie są wkładane do zegarka w fabryce, ich aktualna żywotność może być krótsza niż 2 lata.

Zaleca się dokonywanie wymiany baterii u autoryzowanego przedstawiciela.

### Uwaga:

- Jeżeli alarm używany jest dłużej niż 10 minut dziennie i/lub podświetlenie więcej niż jeden raz dziennie na 3 sekundy to żywotność baterii może ulec skróceniu.
- Nawet jeżeli tylko jedna z baterii uległa wyczerpaniu, to zaleca się wymianę dwóch baterii jednocześnie.**
- Każda wymiana baterii wiąże się z ponownym ustawieniem zegarka.

### Reset zegarka

Po wymianie baterii i/lub nieprawidłowemu wyświetlaniu wskazań należy zresetować zegarek poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisków A, B, C i D przez 2 do 3 sekund (aż wyświetlacz wygaśnie). Zegarek powróci do ustawień fabrycznych, tzn. godzina 12:00'00 , 1 styczeń 2005 z kodem miasta UTC jako własna strefa czasowa.

## KODY I NAZWY MIASTA WRAZ Z RÓŻNICĄ CZASU

- Nie we wszystkich krajach i strefach czasowych stosuje się zmianę na czas letni.
- Strefy czasowe w Stanach Zjednoczonych (PST, MST, CST i EST) są wyświetlane również dla odpowiadających im miast.

\*1 UTC Czas uniwersalny

\*2 Różnica czasu względem UTC w godzinach

\*3 Stosowanie czasu letniego i/ strefy czasowe w USA

Kod	Nazwa miasta	Państwo lub region	*2	*3
UTC	UTC *1	Universal Coordinated Time		
LON	London	The United Kingdom	0	○
CAS	Casablanca	Morocco	0	○
BCN	Barcelona	Spain	+1	○
MAD	Madrid	Spain	+1	○
PAR	Paris	France	+1	○
AMS	Amsterdam	The Netherlands	+1	○
FRA	Frankfurt	Germany	+1	○
MUC	Munich	Germany	+1	○
BER	Berlin	Germany	+1	○
ZRH	Zurich	Switzerland	+1	○
MIL	Milan	Italy	+1	○
ROM	Rome	Italy	+1	○
CPH	Copenhagen	Denmark	+1	○
STO	Stockholm	Sweden	+1	○
VIE	Vienna	Austria	+1	○
PRG	Prague	Czechia	+1	○
ATH	Athens	Greece	+2	○
IST	Istanbul	Turkey	+2	○
CAI	Cairo	Egypt	+2	○
TLV	Tel Aviv	Israel	+2	○
MOW	Moscow	Russia	+3	○
RUH	Riyadh	Saudi Arabia	+3	
BGVV	Baghdad	Iraq	+3	
THR	Teheran	Iran	+3.5	○
DXB	Dubai	The United Arab Emirates UAE	+4	
KBL	Kabul	Afghanistan	+4.5	
KHI	Karachi	Pakistan	+5	
DEL	Delhi	India	+5.5	
DAC	Dacca	Bangladesh	+6	
RGN	Yangon	Myanmar	+6.5	
BKK	Bangkok	Thailand	+7	
SGN	Ho Chi Minh City	Vietnam	+7	
JKT	Jakarta	Indonesia	+7	
KUL	Kuala Lumpur	Malaysia	+8	
SUN	Singapore	Singapore	+8	
HKG	Hong Kong	China	+8	
PEK	Beijing	China	+8	
SHA	Shanghai	China	+8	
TPE	Taipei	Taiwan	+8	
MNL	Manila	Philippines	+8	
PER	Perth	Australia	+8	
FNK	Pyongyang	North Korea	+9	
SEL	Seoul	South Korea	+9	
SPK	Sapporo	Japan	+9	
SDJ	Sendai	Japan	+9	
KIJ	Niigata	Japan	+9	
TYO	Tokyo	Japan	+9	
NGO	Nagoya	Japan	+9	
OSA	Osaka	Japan	+9	
FUK	Fukuoka	Japan	+9	
OKA	Okinawa	Japan	+9	
ADL	Adelaide	Australia	-9.5	○
SYD	Sydney	Australia	+10	○
NOU	Noumea	New Caledonia	+11	
WLG	Wellington	New Zealand	+12	○
HNL	Honolulu	The United States	-10	
ANC	Anchorage	The United States	-9	○
YVR	Vancouver	Canada	-8	○
SEA	Seattle	The United States	-8	○
SFO	San Francisco	The United States	-8	○
LAX	Los Angeles	The United States	-8	○
LAS	Las Vegas	The United States	-8	○
DEN	Denver	The United States	-7	○
DFW	Dallas	The United States	-6	○
CHI	Chicago	The United States	-6	○
YMQ	Montreal	Canada	-5	○
DTT	Denver	The United States	-6	○
ATL	Atlanta	The United States	-5	○
MIA	Miami	The United States	-5	○
NYC	New York	The United States	-5	○
YTO	Toronto	Canada	-5	○
CCS	Caracas	Venezuela	-4	
BUE	Buenos Aires	Argentina	-3	
SAO	São Paulo	Brazil	-3	○
RIO	Rio de Janeiro	Brazil	-3	○
PDL	Praia da Vitória	Azores	-1	○

## DBANIE O ZEGAREK

Zegarek ten jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Nigdy nie należy otwierać pokryw zegarka.

### BATERIA



#### OSTRZEŻENIA

- Nie wolno wyjmować baterii z zegarka.
- Baterie należy trzymać z daleka od dzieci. W przypadku poknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno zwierać baterii, podgrzewać jej lub wrzucać do ognia. Bateria może eksplodować lub może z niej wyciekać toksyczny elektrolit
- Baterie nie są doładowywane. Nigdy nie wolno próbować doładować baterii, ponieważ może to spowodować wyciek lub uszkodzenie baterii.



#### OSTRZEŻENIA

Nie wolno wrzucać starych baterii do ognia lub doładowywać ich. Baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku poknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie wolno spalać lub doładowywać starych zużytych baterii.

## SERWIS

W przypadku nieprawidłowej pracy zegarka należy zapoznać się z warunkami gwarancji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## WODOODPORNOŚĆ

Warunki użytkowania	Sporadyczny kontakt z wodą, mycie rąk i deszcz	Pływanie i prysznic	Nurkowanie	Nurkowanie z akwalungiem
Oznaczenie na zegarku				
Brak wskazania	Nie	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT	Tak	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT (50 M/5 BAR)*	Tak	Tak	Nie	Nie
WATER RESISTANT (100 M/10 BAR lub powyżej)*	Tak	Tak	Tak	Nie

- Nie wolno wykonywać żadnych operacji koronką, jeśli zegarek jest mokry.
- Jeżeli zegarek narażony był na działanie słonej wody, należy go opłukać w świeżej wodzie i wysuszyć go.

### Uwaga:

Skórzany pasek zegarka nie jest wodoodporny, dlatego może ulec zdeformowaniu i odbarwieniu.

### REAKCJE ALERGICZNE

Koperta zegarka, jego pasek i bransoleta bezpośrednio dotyka skóry. Niektóre substancje mogą wywoływać stany alergiczne i podrażnienia skóry. Pasek i kopertę zegarka należy utrzymywać w czystości. Jeżeli na nadgarstku pojawiają się podrażnienia skóry lub inne zmiany alergiczne, należy zdjąć zegarek i skontaktować się z lekarzem.

### POLE MAGNETYCZNE

Zegarek nie ulega oddziaływaniom pola elektromagnetycznego, generowanego przez domowe urządzenia elektryczne.

### WSTRZĄSY I WIBRACJE

Zegarek może być używany w sportach rekreacyjnych, ale należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie narażać zegarka na nadmierne uderzenia, upadki, naciski.

### TEMPERATURA

Zegarka nie należy narażać na nagłe skoki temperatury, nadmierne przegrzanie lub schłodzenie.

