




Zegarek LORUS CAL. V33J (RYR SERIES)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Czas:** Wskazany przez wskazówkę godzinową, minutową i sekundową.
- Data:** Wskazany przez wskazówkę daty.
- Dzień tygodnia:** Wskazany przez wskazówkę dnia.
- Wyświetlacz 24 godzinny:** Wskazany przez wskazówkę 24 godzinną.


WYŚWIETLACZ I OPERACJE KORONKA



Pozycja koronki i operacje

- Pozycja normalna: wolna
Pierwsza zapadka: nastawianie daty poprzez obracanie koronki w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.
Druga zapadka: nastawianie czasu, dnia tygodnia i wskazówki 24-godzinnej.

NASTAWIANIE DATY



- Wyciągnąć koronkę do pierwszej zapadki.
- Obrócić koronkę w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara w celu przesunięcia wskazówki daty na pożądaną datę.
- Wcisnąć koronkę do pozycji normalnej.

Uwagi:

Kiedy nastawiana jest data, należy robić to ostrożnie, aby nie wyciągnąć koronki do pozycji drugiej zamiast do pozycji pierwszej. W przeciwnym razie wskazówka sekundowa zatrzyma się i wymagane będzie nastawienie czasu.


MODELE Z FOSFORYZUJĄCĄ TARCZĄ

* Jeśli zegarek jest zegarkiem LORUS z fosforyzującą tarczą (LORUS LUMIBRITE), posiada następujące cechy.

Zegarki LORUS LUMIBRITE absorbują i magazynują energię świetlną z natury lub ze źródeł światła sztucznego i emitują światło w ciemności. Wyprodukowane są z materiałów przyjaznych środowisku i dlatego są nieszkodliwe dla człowieka i środowiska.

- Z pełnym naładowaniem, tarcza zegarka LORUS LUMIBRITE jarzy się w ciemności godzinę dłużej niż w przypadku konwencjonalnych zegarków luminescencyjnych tego typu. Jeżeli wystawiony byłby na światło większe niż 500 lux (oświetlenie w typowym biurze) w przybliżeniu na 10 minut, lub bezpośrednio na światło słoneczne na 2 minuty, to będzie świecił przez godzinę.

NASTAWIANIE DNIA I CZASU



- Wyciągnąć koronkę do drugiej zapadki w momencie gdy wskazówka sekundowa znajduje się na pozycji godziny 12. Wskazówka sekundowa natychmiast zatrzyma się.

2. (Nastawianie dnia tygodnia)

Przekręcać koronkę w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara w celu przesunięcia wskazówek minutowej i sekundowej do momentu aż wskazówka dnia zacznie pokazywać pożądaną dzień.

Aby przesunąć wskazówkę dnia szybciej, należy przekręcić wskazówki minutową i godzinową wstecz po około 4 godzinach od zmiany dnia na następny, po czym przekręcić je ponownie wprzód do momentu ustawienia wskazówki dnia na dzień następny.

* Wskazówka minutowa nie przesuwa się do tyłu.

3. (Nastawianie czasu)

Należy obrócić koronkę w celu nastawienia wskazania czasu i wskazówki 24-godzinnej.

* Wskazówka 24-godzinna przesuwa się zgodnie ze wskazówkami godzinową i minutową.

- Wcisnąć koronkę do pozycji normalnej zgodnie z sygnałem czasu.

Uwagi:

- Kiedy nastawiana jest wskazówka godzinowa i 24-godzinna, należy sprawdzić poprawność nastawienia pory dnia. Zegarek jest tak skonstruowany, że data i dzień tygodnia zmieniają się raz na 24 godziny.
- Kiedy nastawiana jest wskazówka minutowa, najpierw należy ją przesunąć do przodu o 4 lub 5 minut względem pożądaną godzinę i dopiero później przesunąć do tyłu na dokładną minutę.

- Jaskrawość świecenia tarczy w zegarkach LORUS LUMIBRITE obniża się stopniowo. Długość czasu jarzenia się tarczy może się lekko różnić w zależności od czynników takich jak jaskrawość i odległość od źródła światła.

WYMIANA BATERII

Miniaturaowa litowa bateria SEIKO SR916SW, Maxell SR916SW lub Matsushita SR916SW, która zasila zegarek, może działać w przybliżeniu 3 lata. Jednak, ze względu na to, że jest umieszczona we fabryce, aktualna długość życia baterii może być mniejsza niż 3 lata. Należy się upewnić, aby wymienić baterię od razu po jej wyczerpaniu, w celu uniknięcia wadliwego działania zegarka. W celu wymiany baterii zalecane jest udanie się do lokalnego serwisu.

DBAŁOŚĆ O ZEGAREK LORUS

Zegarek ten zawiera precyzyjne elektroniczne komponenty. Nigdy nie należy próbować otwierać tylnego wieczka zegarka.

Bateria

⚠️ OSTRZEŻENIE

- Nie należy narażać starej baterii na kontakt z ogniem, a także nie można jej ponownie doładowywać. Należy utrzymywać ją poza zasięgiem dzieci. W przypadku jej połamania przez dziecko, konieczne jest natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem.

Wodoodporność

* Jeżeli zegarek jest wodoodporny i oznaczony jest 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR lub 50 M/5 BAR, to pokazane jest to na tarczy zegarka lub tylnym wieczku.

* Nie można operować przyciskami, gdy zegarek jest wilgotny.

* Jeżeli zegarek narażony jest na oddziaływanie soli, należy przepłukać go świeżą wodą i wytrzeć dokładnie do sucha.

Warunki korzystania Opis na tarczy/wieczku	Przypadkowy kontakt z wodą (deszcz, spryskanie)	Pływanie, prysznic	Kapiele, nurkowanie	Nurkowanie z akwalungiem **
Brak opisu	Nie	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT	Tak	Nie	Nie	Nie
WATER RESISTANT 5BAR 50M	Tak	Tak	Nie	Nie
WATER RESISTANT 100M/10 BAR	Tak	Tak	Tak	Nie

Ostrzeżenie:

Pasek skórzany nie jest wodoodporny, nawet jeśli zegarek jest wodoodporny.

• **REAKCJE UCZULENIOWE**

Ponieważ obudowa i pasek dotyka bezpośrednio skóry, ważne jest aby były regularnie czyszczone. W przeciwnym wypadku mogą one brudzić rękaw koszuli lub wywoływać alergiczną wysypkę. Nie dociągać paska maksymalnie do nadgarstka, aby uniknąć możliwych reakcji alergicznych. Jeżeli na nadgarstku pojawiła się wysypka, natychmiast skonsultować się z lekarzem.

• **MAGNETYZM**

Zegarek nie może być narażony na działanie pól magnetycznych, wytwarzanych przez urządzenia gospodarstwa domowego.

• **UDERZENIA I WIBRACJE**

Zegarek może być używany przy normalnej aktywności sportowej. Jednak należy uważać, aby go nie upuszczać na ziemię i nie uderzać.

• **TEMPERATURY**

Zegarek utrzymuje znamionową dokładność pomiaru czasu wyłącznie w normalnym zakresie temperatur.

• **SERWIS**

Jeśli zegarek wymaga naprawy lub serwisowania, należy się skontaktować z jego sprzedawcą.